

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/korek-nat-stozk-fi16/21mm-aglomer-100szt-p-1274.html>

## Korek nat. stożk. fi16/21mm - aglomer. - 100szt.



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Numer katalogowy | <b>BR-652210</b>     |
| Kod producenta   | <b>BR-652210</b>     |
| Kod EAN          | <b>5908277706081</b> |

### Opis produktu

#### Opis produktu:

Korek z korka, stożkowy o  $\varnothing$  21 - 16 mm.

Stosowany np. do:

- butelka na wino 0,75L: [631461](#); [631471](#); [631481](#).

#### Zalecane korkownice:

- korkownica ręczna: [507005](#); [507013](#)

#### Użytkowanie:

Wszystkie rodzaje korków z korka należy odpowiednio przygotować do korkowania. Zaniedbanie tej czynności może prowadzić do uszkodzenia korków lub korkownicy. W warunkach domowych korki wystarczy zanurzyć na ok. 3 min w gorącej wodzie lub umieścić pod przykryciem nad wrzątkiem. Dzięki temu będą one bardziej plastyczne, co ułatwi korkowanie butelek.

#### Uwaga:

Należy pamiętać, aby nie „nawilżać” korków zbyt długo, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie.

Po zakorkowaniu, butelki powinny jedną dobę pozostać w pozycji pionowej. Pozwoli to na dopasowanie się korka do wewnętrznej ściany szyjki butelki. Następnie umieszczamy butelki w pozycji poziomej, co z kolei zapobiega wysuszeniu korka (wino „obmywa” korek) i zapewnia właściwą wymianę gazową między wnętrzem butelki, a otoczeniem. Po dwóch, trzech dniach należy sprawdzić czy korki nie przeciekają. Jeśli zauważymy wyciek, konieczne będzie wyminienie korka na nowy.