



## Wielofunkcyjny garnek z koszem

Cena	<b>94,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>P1-313500</b>
Kod producenta	<b>P1-313500</b>
Kod EAN	<b>5908277714468</b>

### Opis produktu

- **Niezastąpiony w kuchni** - wysoki, poręczny i wielofunkcyjny garnek o pojemności 4 L, ze szklaną pokrywką i koszem, sprawdzi się w Twojej kuchni w wielu sytuacjach, m.in. wygodnie ugotujesz w nim szparagi lub makaron spaghetti.
- **Idealny do szynkowaru** - ze względu na swoje wymiary garnek polecany jest szczególnie do parzenia domowych wędlin i dań wegetariańskich w szynkowarach o pojemności 0,8 kg oraz 1,5 kg.
- **Wysoka jakość** - garnek ze stali nierdzewnej, posiada nitowane uchwyty. Pokrywka garnka wykonana jest ze szkła hartowanego i wyposażona w otwór odprowadzający parę. Produkt będzie więc wygodny w użytkowaniu i posłuży Ci przez lata!
- **Wygodny kosz** - w zestawie z garnkiem otrzymujesz kosz z uchwytami ze stali nierdzewnej, przy pomocy którego z łatwością ugotujesz i odsączysz warzywa lub makaron, a także usmażysz frytki.
- **Do wszystkich rodzajów kuchenek** - garnek może być użytkowany na różnych typach kuchenek: płytach elektrycznych, indukcyjnych i gazowych. Produkt można myć w zmywarce.

Garnek ze stali nierdzewnej, ze szklaną pokrywką, nitowanymi uchwytami i koszem, to świetne uzupełnienie dla szynkowaru o pojemności 0,8 kg oraz 1,5 kg. Dołączony do zestawu kosz z uchwytami ze stali nierdzewnej pozwoli Ci również na wygodne gotowanie i odsączanie w nim warzyw i makaronów, a także smażenie frytek! Garnek doskonale nadaje się również do gotowania szparagów w pozycji pionowej, bez potrzeby wiązania ich. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyposażony jest w pokrywkę ze szkła hartowanego, z otworem odprowadzającym parę. Przed pierwszym użyciem wszystkie elementy zestawu należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie lub w zmywarce, a następnie dokładnie je osuszyć.

Produkt może być użytkowany na różnych typach kuchenek: płytach elektrycznych, indukcyjnych i gazowych.

**Urządzenie nie nadaje się do zabawy dla dzieci.**

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie kraju, w którym produkt będzie użytkowany.

### Wymiary:

#### Garnek:

- wysokość z pokrywą 26,0 cm.
- wysokość bez pokrywy 21,5 cm.
- długość 24,0 cm.
- szerokość/Ø zew. 17,5 cm.
- Ø wew. 15,5 cm

#### Kosz:

- wysokość 20 cm.
- Ø 13 cm.

