

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/papuga-destylacyjna-z-alkoholomierzem-p-634.html>



## Papuga destylacyjna z alkoholomierzem

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Numer katalogowy | <b>BR-341303</b>     |
| Kod producenta   | <b>BR-341303</b>     |
| Kod EAN          | <b>5904816008104</b> |

### Opis produktu

Papuga destylacyjna (areometr dynamiczny) to dodatkowe akcesorium, o jakie możemy rozbudować destylator, świetnie sprawdzi się jako dodatek do modułowego systemu destylacji. Służy do bezpośredniego, ciągłego pomiaru zawartości alkoholu w odbieranym destylacie.

- **Do pomiaru zawartość alkoholu** - papuga destylacyjna służy do bezpośredniego, ciągłego sprawdzania mocy destylatu, bez jego strat.
- **W zestawie z alkoholomierzem** - do papugi dołączony jest kompatybilny wskaźnik zawartości alkoholu (0-96%).
- **Ze stali nierdzewnej** - papuga wykonana jest z wytrzymałej stali, dzięki czemu posłuży Ci na lata.
- **Dwa rodzaje montażu** - papugę destylacyjną możesz zarówno przykręcić do chłodnicy, jak i postawić na stopce.
- **Prosta w obsłudze** - urządzenie jest łatwe do użycia, jego obsługa nie nastreczy Ci problemów.

Jest to specjalnie skonstruowane urządzenie, ze stali nierdzewnej, w którym umieszcza się alkoholomierz z zestawu. Napływający destylat przepływa przez papugę, pozwalając na bieżący pomiar alkoholu - bez żadnych strat. Papuga jest bardzo pomocna szczególnie przy odbieraniu odpowiednich frakcji podczas destylacji alkoholi smakowych, jak również do sprawdzania mocy wysoko rektyfikowanych destylatów.

### Sposób użycia:

1. Papuga destylacyjna może być montowana bezpośrednio do chłodnicy zewnętrznej. Należy przykręcić ją (klucz imbusowy nr 5) do wylotu chłodnicy za pomocą śruby będącej na wyposażeniu. Papuga może być również używana jako urządzenie wolnostojące, gdyż zapatrzona jest w stabilną stopkę. Urządzenie można zamontować do króćca o maksymalnej średnicy 14 mm.
2. Po połączeniu papugi z chłodnicą, do kielicha przelewu należy podłączyć wężyk silikonowy do odbioru destylatu.
3. Po wypełnieniu się menzurki destylatem, należy w niej umieścić alkoholomierz z zestawu.

### Zalety:

- Alkoholomierz kompatybilny z papugą w zestawie
- Dokładny pomiar, najbardziej zbliżony do rzeczywistego jest uzyskiwany poprzez idealnie dobraną pojemność urządzenia, dzięki której następuje szybka wymiana odbieranego płynu. W papudze mieści się 45 ml płynu, a po umieszczeniu w niej alkoholomierza 30 ml
- Możliwość przykręcenia do chłodnicy lub postawienia na stopce

### Cechy konstrukcyjne:

- złącze śrubowe do podłączenia króćca o maksymalnej średnicy 14 mm
- maksymalna średnica areometru dedykowanego do tej papugi to 12 mm
- wysokość papugi 303 mm
- średnica stopki 48 mm

### Zestaw zawiera:

- 
- papugę destylacyjną
  - alkoholomierz 0-96%

**Do dokupienia:**

- wężyk silikonowy do odbioru destylatu (353100)