

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/miodomierz-browin-p-1724.html>



Miodomierz Browin

Cena brutto	19,00 zł
Cena netto	15,45 zł
Dostępność	DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	405563
Kod producenta	405563
Kod EAN	5908277718695
Producent	Browin

Opis produktu

- **Do czwórniaków, trójniaków i dwójniaków** – areometr do nastawiania domowych miodów pitnych z naniesionymi na skali zakresami stężenia cukru odpowiednimi do poszczególnych rodzajów brzeczek miodowych.
- **Duży zakres pomiarowy** – miodomierz wyskalowany jest w stopniach Bg. Posiada największy, dostępny na rynku zakres pomiarowy od 20 do 50°Bg.
- **Czytelna skala** – miodomierz ma widoczną, barwną skalę, która ułatwia odczyt stężenia cukru w badanym nastawie.
- **Wygodna probówka w zestawie** – do przyrządu pomiarowego dołączona jest szklana probówka, dzięki czemu w łatwy sposób dokonasz pomiaru
- **Prosty w użyciu** – pomiar przy użyciu areometru dokonywany jest w sposób bezpośredni, co sprawia, że jest on łatwy w obsłudze.

Miodomierz to urządzenie niezbędne przy nastawianiu miodów pitnych. Ten areometr do pomiaru stężenia cukru, wyskalowany został w stopniach Ballinga.

Zakres pomiarowy miodomierza: 20 -50°Bg. To jedyny na rynku cukromierz do miodów posiadający skalę aż do 50°Bg.

Udogodnieniem przyrządu są barwne zakresy stężeń cukru odpowiednie do nastawiania poszczególnych rodzajów miodów pitnych:

39-47°Bg – dwójniak;
28-33°Bg – trójniak;
22-25°Bg – czwórniak.

Dzięki urządzeniu możliwe jest również obliczenie potencjalnej zawartości alkoholu w gotowym miodzie pitnym (12-18%).

W zestawie:

- pływak (areometru) z naniesioną skalą 20-50°Bg
- szklana probówka
- instrukcja obsługi.

Sposób użycia:

Badany roztwór w chwili pomiaru powinien mieć temp. 20°C. Probówkę należy wypełnić do 2/3 wysokości analizowaną brzeczką miodową. Płyn nie powinien zawierać cząstek stałych i pęcherzyków gazu. Ilość płynu powinna być taka, aby umieszczony w probówce pływak unosił się swobodnie, nie dotykał dna, ani ścianek probówki. Odczytu dokonuje się wg

wskazań menisku górnego.