

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/zestaw-wezykow-do-destylatora-z-kolankiem-p-750.html>



## Zestaw wężyków do destylatora z kolankiem

Numer katalogowy	<b>BR-353070</b>
Kod producenta	<b>BR-353070</b>
Kod EAN	<b>5908277707910</b>

### Opis produktu

#### **Opis produktu:**

Sprzedawany w zestawie w skład, którego wchodzi:

- wężyk elastyczny o długości 2 m i średnicy 8 mm
- wężyk silikonowy o średnicy 8 mm
- wężyk silikonowy o średnicy 10 mm
- rurka szklana prosta o długości 8 cm
- rurka szklana "kolanko" z 2 oliwkami o długości 8 cm

#### **Charakterystyka produktu:**

Dostępne w ofercie wężyki elastyczne i zestawy plastikowe do obciążu wykonane są z tworzyw, które posiadają atesty do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi alkohol. Wężyki silikonowe charakteryzują się dodatkowo odpornością na wysokie temperatury.

#### **Użytkowanie:**

Po rozpakowaniu wężyków należy je przepłukać gorącą wodą. Czynność tą wykonuje się w celu dezynfekcji oraz rozprostowania wszelkich zagięć, które powstały podczas magazynowania.

Wężyk elastyczny służy do podłączenia wody chłodzącej do destylatora.

- wężyk elastyczny rozcinamy na dwie części o długościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb
- jeden z wężyków zakładamy na wlot wody chłodzącej i końcówkę baterii ( kran)
- drugi zakładamy na część wylotową wody chłodzącej destylatora ( przeciwna strona destylatora) a jego wolny koniec umieszczamy w zlewie

Prawidłowo zamontowany wężyk zapewnia przepływ wody chłodzącej w kierunku przeciwnym do przepływu destylatu.

- silikonowy wężyk i szklana rurka służą do połączenia chłodnicy z naczyniem zawierającym destylowaną ciecz

#### **UWAGA:**

Destylowaną ciecz podgrzewamy dopiero po uprzednim napełnieniu chłodnicy wodą chłodzącą. Nieprzestrzeganie tej kolejności grozi popękaniem szklanych elementów.