

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/klipsy-do-zaciskarki-wedliniarskiej-60-szt-browin-p-1501.html>



## Klipsy do zaciskarki wędliniarskiej - 60 szt. Browin

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>DOSTĘPNOŚĆ</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>313314</b>        |
| Kod producenta   | <b>313314</b>        |
| Kod EAN          | <b>5908277709891</b> |
| Producent        | <b>Browin</b>        |

### Opis produktu

Metalowe klipsy do zaciskarki marki BROWIN ([313313](#)), 60 sztuk, srebrne

- **Tylko do zaciskarek** - zestaw 60 klipsów dedykowanych do zaciskarki wędliniarskiej BROWIN ([313313](#)) dostępnej w naszej ofercie.
- **Do różnego rodzaju osłonek** - klipsy sprawdzą się jako zaciski do osłonek poliamidowych oraz osłonek białkowych, a także siatek wędliniarskich
- **Szybsze przygotowywanie wyrobów** - dzięki zastosowaniu zaciskarki z zaciskami przyspieszysz swoją pracę podczas przygotowywania większej ilości wędlin
- **Estetyka i trwałość** - wędliny "zakończone" zaciskami z klipsów wyglądają estetyczniej. Trwałe spięcia wpływają również na wolniejsze ich obsychanie.
- **Łatwe w użyciu** - Umieść klips w zagłębieniu znajdującym się na końcach kleszczy. Przyłóż zaciskarkę do wybranego miejsca na osłonce lub siatce - ściśnij urządzenie.

Robisz swoje domowe mięsa i wędliny? Korzystasz z nadziewarki? Od dziś przygotowanie ich w osłonkach oraz siatkach wędliniarskich będzie jeszcze łatwiejsze! Wykorzystaj do tego klipsy, które przy użyciu zaciskarki wędliniarskiej idealnie zabezpieczą końcówki wędlin nadając im profesjonalnego wyglądu! Dzięki klipsom osłonki będą szczelnie chroniły przygotowywane mięso, a siatki wędliniarskie nie rozwiążą się pod naciskiem nawet dużej wagi. Zestaw klipsów dedykowany jest do zaciskarki [313313](#) znajdującej się w naszej ofercie.

### Uwaga!

Do montażu klipsów WYMAGANA jest zaciskarka. Dedykowany model ([313313](#)) znajdziesz w naszej ofercie!

### Sposób użycia:

Umieść klips w zagłębieniu znajdującym się na końcach kleszczy. Przyłóż zaciskarkę do wybranego miejsca na osłonce lub siatce - ściśnij urządzenie.